

LAVAMAT

הוראות הפעלה
טוסטר אובן
LVT45N1 :גמג



לפני שימוש בטוסטר אובן
נא לקרוא את הוראות ההפעלה

מפרט טכני:
מחץ פעולה: 220-240V 50/60Hz
הספק: 2000W

12

LAVAMAT

INSTRUCTION MANUAL
TOASTER OVEN
MODEL NO.: LVT45N1



Before using this oven, please read this instruction manual completely.

Made in China

SPECIFICATIONS:

Voltage: 220-240V

Frequency: 50-60Hz

Power: 2000W

1

2

11

פרט החלקים:



1. ברור טמפרטורה
2. ברור תכניות
3. קובץ זמן (טיימר)
4. רשת בישול
5. תבנית אפיה
6. ידית להוצאת המגש

הוראות בטיחות

בעת שימוש בטוסטר חשמלי, יש לנקוט תמיד באמצעי בטיחות, המכללים בין היתר את הבאים:

1. קראו את הוראות ההפעלה במילואים.
2. אל תגעו במשטחים חמים, השתמשו בידיות ובמברזים של המוצר.
3. דרוש לנקות על משרדים בעבודה על ידי אל ליד ילדים.
4. להגנת מפני התחשמלות, אסור לטבול את הבלב, התקע או כל חלק אחר של המוצר במים או בכל נוזל אחר.
5. אל תאפשרו לבלב החשמל להיחלת מעבר לקצוות שולחן או דלפק, או לנגע במשטחים חמים.
6. אסור להפעיל את המוצר כאשר כבל החשמל או התקע ניזוק, או לאחר שנצפתה תקלה או פגיעה והתגור נזקק באופן לשלוח. פנו עם המוצר לתחנת שירות מורשית הקרובה למקום מגוריכם לביצוע בדיקה, תיקון או כינון מדרשים.
7. שימוש באביזרים נלווים שאינם מומלצים על ידי היצרן עלולים לסכן ואף לגרום לפגיעת המשתמש.
8. אל תציבו את המוצר על אל ליד ילדים או על גורם חמים, ולא בתוך תגור חם או בתגור מיקרוגל.
9. כאשר התגור פועל נדרש לשמור על מרחוק ביטחון של 10 ס"מ מכל צדדיו, לאורך אזורי אזור.
10. נתקו את המוצר מרשת החשמל, בזמן שאינם בשימוש לפני ניקוי. אפילו לרתוקר לפני הכנסה או הוצאה של חלקים, וכן לפני ניקוי.
11. ליתקע, סובבו תחילה את הברז למצב OFF, ולאחר מכן נתקו את התקע.
12. יש לנקוט זהירות מרבית בעת הזזת מוצר שפועל שמול חום או מזהים חמים אחרים.

NAME OF PARTS:



1. Temperature control
2. Switch for function
3. Timer
4. Wire rack
5. Bake tray
6. Tray handle

Note: The inner lamp always works during the oven timer is on.

Important safety:

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. Close supervision is necessary when any appliances are used by or near children.
4. To protect against electric shock, do not immerse cord, plug, or any parts of the oven in water or other liquid.
5. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
6. Do not operate appliances with damaged cord or plug or after the appliances, malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliances to the nearest Authorized Service Center for examination, repair, or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended may cause hazard or injury.
8. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven or in a microwave oven.
9. When operating the oven keep at least four inches of space on all sides of the oven to allow for adequate air circulation.
10. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow cooling before putting on or taking off parts, and before cleaning.
11. To disconnect, turn the control to OFF, then remove the plug. Always hold the plug, but never pull the cord.
12. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.

13. hot liquids.
14. Do not clean with metal scouring pads pieces can break off the pad and touch electrical parts, creating a risk of electric shock.
15. Never leave the appliances unattended while broiling or toasting.
16. Overized foods or metal utensils must not be inserted in a toaster oven as they may create a fire or risk of electric shock.
17. A fire may cause if the oven is covered or touching inflammable material, including curtains draperies, walls and like, when on operation. Do not store any item on the oven during operation.
18. Extreme caution should be exercised when using containers constructed of anything other than metal or glass.
19. Do not place any of the following materials in the oven: cardboard, plastic, paper, or anything similar.
20. Do not store any materials, other than recommended accessories, in this oven when not oven.
21. Always wear protective, insulated oven gloves when inserting or removing items from the hot oven.
22. Do not use outdoors.
23. Do not use appliance for other than intended use.
24. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
25. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a responsible person for their safety.
26. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Constructions for each control:

1. Temperature control: choose the desired temperature from 100°C to 230°C, for cooking.
2. Function control: this oven is equipped with different positions for a variety of cooking needs:
 - Upper heating elements are working
 - Lower heating elements are working
 - Upper and lower heating elements are working
 - Upper heating elements are working together with convection function
 - Lower heating elements are working together with convection function
 - Upper and lower heating elements are working together with convection function
3. Time control: when you turn the control to the right (clockwise), this function has a bell which will ring at the end of the programmed time.

13. אסור לנסות שום חלק של המוצר עם ילד נוסף.
14. אסור לנקות את התגור עם כריות ניקוי מתכתיות, כיוון שחלקים ממנה עלולים להיקרע, לנעת הרכיבים חשמליים ולגרום לסכנת התחשמלות.
15. אל תשאירו את המוצר ללא השגחה בעת עלייה או קלייה.
16. אין להכניס לתגור כלי בישול או חלקי מזון גדולים מדי, כיוון שהם עלולים לגרום לסכנת שריפה או התחשמלות.
17. בעת פעולת התגור, אסור שהוא יכוסה או ייגע בחומרים דליקים כגון וילונות וכדומה. אסור לאחסן פריטים לשהם בתוך התגור בזמן פעולה.
18. יש לנקוט זהירות מרבית בעת שימוש במכלי בישול שאינם עשויים מתכת או מתכת.
19. אל תכניסו לתגור את החומרים הבאים: קרטון, פלסטיק, ירי או כל חומר דומה.
20. אל תאחסנו בתוך תגור חם חומרים מלבד המוצר המיועד.
21. השתמשו תמיד בכפפות הגנה מבודדות בזמן הכנסה או הוצאה של פריטים ממוצרים.
22. אין להשתמש מחוץ לביטח.
23. אל תשתמשו במוצר אחר מלבד זה זה הוא מיועד.
24. המוצר אינו מיועד להפעלה באמצעות טימור חיצוני או מערכת שלט רחוק מופרדת.
25. מוצר זה אינו מיועד לשימושם של אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות גופניות, חושיות או נפשיות מוגבלות, או חסרי ידע וניסיון, אלא אם הם מפקחים או יעוץ להם הדרשת שימוש של המוצר על ידי אדם שאחראי לביטחונם.
26. נדרש לנקות על ידי ילדים כדי להבטיח שאינם משחקים עם המוצר.

9

סדר השימוש בתגור החשמלי:

1. לפני השימוש בטוסטר אובן שלכם לראשונה, ודאו:
 - 1. קראו את כל ההוראות הכלולות במדריך זה.
 - 2. ודאו שהטוסטר אינו מחובר לרשת החשמל וברור המגש נמצא במצב "מבוי" - OFF.
3. הירחו את האביזרים בני מכוני חמים או במדוי כלים.
4. יישבו היטב את כל האביזרים והכניסו אותם חזרה לטוסטר. חבר את תקע החשמל לשקע. ובעת אום מזהים להשתמש בטוסטר אובן החדש שלכם.
5. לאחר הרכבת התגור או מזהים להפעילי ביעצה הבהרה ביחור. תבנית פעולה בה יש גוף החימום פועלים למשך 15-20 דקות להתרדת שאריות לשהם משתחרר לאחר היחמו. וכן לסיילק ריחות שקיימים בחלל המוצר.

10

3

4

שימו לב! הפעלה ראשונית של התגור עשויה לגרום לריחות קלים ועשן. הדבר תקין ואינו מזיק. הימבה לך היא ציפי הנגה שמשים בתפועל על גופי החימום.

השימוש בטוסטר אובן

1. בקר טמפרטורה: משמש לבחירת הטמפרטורה הרצויה בתחום שבין 100°C ל-230°C לבישול.
2. בקר תכניות: ניתן לסובבו את הבקר למונח תכניות בישול שמונח לבחור על פי הצרכים שלכם.

מופעל גוף חימום התחתון.

מופעל גוף חימום העליון.

גוף חימום העליון והתחתון מופעלים יחד.

מופעל גוף חימום העליון יחד עם מאורר הולכת החום.

מופעל גוף חימום התחתון יחד עם מאורר הולכת החום.

גוף חימום העליון והתחתון מופעלים יחד עם מאורר הולכת החום.

3. ברור זמן - 60 דקות - עם תכנית הפעלה קבועה "STAY ON": סובבו את הברז הרח ימינה (עם כיוון השעון) ללביעת זמן הבישול הרצוי. בסיום הזמן שקובע יישמע צליל פעמון להזכורת.

בבדי להפעיל תכנית שבת (טיימר), יש לסובבו נגד כיוון השעון

8

5

6

7

- Disposal:**
- Old appliances must be put out of order. About the latest ways for disposal contact at your retailer or at your local authority.
- Repairs:**
- Danger: Electrical appliances must only be repaired by authorized specialists. Because damages can occur by non-authorized repairs. In the case of a repair, contact your retailer or contact the producer.

ניקוי הטוסטר אובן:

1. חשוב מאוד לנקות את הטוסטר לאחר כל שימוש לנגוע התסברות שמן ולהימנע מריחות רעים.
2. אפשר לטוסטר להתקרר ונתקו אותו מרשת החשמל לפני הניקוי.
3. אין לטבול את התגור במים או לשתוף אותו במים חוזרים.
4. האביזרים הנלווים המתפרקים: רשת, תבנית ומגש האיסוף ניתן לשתוף ככלי בישול רגילים.
5. נקו את הדפנות החיצוניות בעזרת ספוג לך.
6. אל תשתמשו בחומר ניקוי שחוקים או כלים דרים לניקוי הטוסטר, שריטות על הציוד הקדומים מחלישים אותו ועלול לגרום לפגיעה.
7. יישבו היטב את כל החלקים והמשטחים לפני היחמו הטוסטר להפעיל שימוש נוסף.

השלכה נכונה של המוצר

סימן זה מציינ שמוצר זה לא ישולק עם שאר הפסולת הביתית, כדי למנוע פגיעה אפשרית בסביבה או בבריאות האדם בהשלכת פסולת בלתי מבוקרת. יש למחור את המוצר באחריות ולעשות שימוש חוזר בחומרים. להחזרת המוצר שלכם, השתמשו בקובצת האיסוף העירונית או יצרן קשר עם הסוחר שממנו רכש המוצר. בקניית מוצר חדש זהה תוכלו למסור את הישן בחנות.

ביצוע תיקונים:
סכנה: תיקון מוצרי חשמל חייב להתבצע על ידי קטבאי מורשה מוסמך. עלולים להיגרם נזקים בזמן תיקונים שבמבצע על ידי מי שאוסמך לכך. במקרה ונדרש תיקון, אנא פנו לתחנת השירות המורשית הקרובה למקום מגוריכם.

8

5

6

7